

Mode d'emploi – Distributeur de savon Hair & Body



1. Ouvrez le couvercle en haut avec la clé d'Initial.



2. Ouvrez la capsule du flacon.



3. Mettez le flacon, avec le côté incliné en arrière, sur la pompe.



4. Poussez bien sur le flacon.



5. Fermez le couvercle (poussez jusqu'au click).



6. Appuyez quelques fois sur le poussoir jusqu'à ce que le savon apparaisse.

- Pour toutes commandes de consommables, vous pouvez nous contacter au 02/ 240 82 70
- A votre disposition sur notre site Internet www.initialservices.be sous la rubrique « Hygiène sanitaire » -> produits et services :
    - Copie mode d'emploi par appareil
    - Nos 'Safety Datasheets'